

Alpen Camping®

PLYNOVÉ TOPENÍ 1,7 kW

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečně, jednoduše, kdekoliv



TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Alpen Camping IK-1100
Výkon	1,7 kW
Spotřeba plynu	108 g/h
Palivo	plynová kartuše 227 g (typ MSF-1a)
Zapojení kartuše	zezadu (zasunutím)
Zapalování	piezo (integrované)
Regulace výkonu	plynulá
Rozměry	cca 260 × 180 × 280 mm
Hmotnost	cca 2,3 kg

OBSAH BALENÍ



1× plynové topení



4× plynová kartuše 227 g

1 OTEVŘENÍ ZADNÍHO KRYTU



Uchopte madlo a otevřete zadní kryt pro vložení plynové kartuše.

2 VLOŽENÍ KARTUŠE



Vložte plynovou kartuši 227 g (typ MSF-1a) do držáku. Ujistěte se, že je kartuše správně zasunuta až na doraz.

3 UZAVŘENÍ KRYTU



Zavřete zadní kryt. Zkontrolujte, že je kryt pevně uzavřen.

4 ZAPÁLENÍ



Otočte regulačním knoflíkem do polohy MAX a stiskněte. Dojde k zapálení pomocí piezo zapalování.

5 REGULACE VÝKONU



Pomocí regulačního knoflíku plynule nastavte požadovaný výkon. Pro vypnutí otočte do polohy OFF.

6 PROVOZ



Topení je připraveno k použití. Udržujte dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů.

! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nikdy nepoužívejte v uzavřených místnostech (riziko otravy CO).
- Udržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých materiálů.
- Nedotýkejte se přední mřížky – vysoká teplota (riziko popálení).
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte poškozené zařízení nebo kartuše. Neprovádějte žádné úpravy.

VHODNÉ POUŽITÍ

- ✓ kempování, rybaření
- ✓ vytápění stanů, bivačů, přístřešků
- ✓ chaty, karavany, lodě
- ✓ nouzové vytápění
- ✓ rychlé a efektivní teplo

NEVHODNÉ POUŽITÍ

- ✗ uzavřené místnosti bez větrání
- ✗ spánek v blízkosti topení
- ✗ sušení oblečení na topení
- ✗ použití jiných typů kartuší
- ✗ jakékoli technické úpravy



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod. Uchovejte jej pro případné další použití.

**Servis Závěsných
Lodních Motorů**

*S vámi na vodě
i na souši...*